



## 乘客靠背安装指南

\*安装本产品前请认真阅读所有安装指南

\*不遵照指南进行操作可能导致摩托车遭受严重损伤或破坏

\*对于因使用本产品所造成的财产损失或破坏，Advanced Sport Touring 公司不承担任何责任

包括行李架在内共有：一个靠背垫板，一个不锈钢靠背支架，安装零件

安装必备工具：4mm 艾伦内六角扳手

- 1) 您不应在本套装内的安装零件上涂乐泰胶水。这是一个特别设计的可以进行调节的系统，乐泰胶水将会使它无法进行调节。
- 2) 垫圈只在连接塑胶靠背垫板与不锈钢支架时使用，在连接不锈钢支架与货架时不用垫圈。
- 3) 在插入不锈钢支架前，把螺丝旋入塑胶垫板内。将这些螺栓旋出来一点儿以便有足够空间将不锈钢靠背支架套入靠背垫板。靠背垫板有两种安装模式（高位和低位）可以选择。旋紧螺栓。
- 4) 将不锈钢支架套入 Advanced Sport Touring 公司设计的行李架上。调整支架位置，以便螺栓可以穿过行李架并旋进支架（有多种安装位置可供选择）。旋紧螺栓。
- 5) 安装完成。

---

**维护：**粉末涂料比油漆更加持久耐用，但是也并非完全不会受到破坏。它也可能被划伤、磨损或剥落。

---