

# ADVANCED SPORT TOURING

## 头盔锁扣安装指南

\* 安装本产品前请认真阅读所有安装指南

\* 不遵照指南进行操作可能导致摩托车遭受严重损伤或破坏

\* 对于因使用本产品所造成的财产损失或破坏，Advanced Sport Touring 公司不承担任何责任

包括行李架在内共有：两个带支架的头盔锁扣，安装零件，乐泰胶水

安装必备工具：4mm 与 5mm 艾伦内六角扳手，10mm 开口扳手

- 1) 把后座挂包取下，让安装变得更加方便。
- 2) 用一把 5mm 艾伦内六角扳手将固定行李架的四个螺栓和对准筒套取下来。无论您是使用原装行李架还是从配件市场买来自己安装的行李架，操作步骤都是一样的 (Fig. 1)。
- 3) 把行李架取下来之后，用可涂改的记号笔在后刹车灯支架的末端周围做个记号，这样当你把螺栓旋下来之后过后就能够将它们旋回原处 (Fig. 2)。按住反光镜，防止它掉到地上。用一把 4mm 艾伦内六角扳手取下固定其中一个反光镜支架的螺栓 (Fig. 3)。用套装里配的 25mm 螺栓取代您刚才取下的螺栓。确保支架被固定回原来的位置 (Fig. 4.1 及 4.2)。
- 4) 用螺栓从支架顶部穿过，将任意一边的头盔锁扣支架固定好。两个支架在任意一边都可以使用。在刚刚旋进去的螺栓的螺纹处滴少量乐泰胶水。把支架置于螺栓尽可能靠下的位置，然后开始把螺帽旋进螺栓 (Fig. 5.1)。这个螺帽与螺栓之间是非常紧的，用手基本不可能将螺帽旋进螺栓。用一把 10mm 的开口扳手可能会让这一步骤变得简单一些。旋紧防松螺母，旋紧防松螺母 (Fig. 5.2)。
- 5) 在摩托车的另一侧重复刚才这一步骤。
- 6) 反复检查刹车灯支架是否固定好。把行李架装回去。把行李架螺栓的扭矩调至 18 英尺/磅。



