



行李架安装指南

*安装本产品前请认真阅读所有安装指南

*不遵照指南进行操作可能导致摩托车遭受严重损伤或破坏

*对于因使用本产品所造成的财产损伤或破坏，Advanced Sport Touring 公司不承担任何责任

*请认真阅读有关维护内容

包括行李架在内共有：一个行李架、一管乐泰胶水、薄型魔术贴

安装必备工具：5mm 艾伦内六角扳手

- 1) 将把行李架固定在摩托车身的全部四个螺栓旋松取下。把这些螺栓保存好。您在安装新的 A.S.T.行李架时需要用到它们 (**Fig. 1**)。
- 2) 把行李架从摩托车身取下并放到一旁。
- 3) 将螺栓螺纹处的所有碎屑弄掉。
- 4) 把行李架上的孔与摩托车对齐，将 A.S.T.行李架安放到摩托车身上。
- 5) *这个时候不要使用乐泰胶水。按照一次一个的原则，将螺栓通过行李架上的孔穿到摩托车上的孔里。把螺栓旋上几圈使其按螺纹旋进孔内。这是为了确保所有的孔正确对齐。*把螺栓旋进孔里时不要过于用力。螺栓必须与孔的角度垂直，否则会对螺纹造成破坏。
- 6) 在您将全部螺栓都部分旋进行李架，固定到摩托车上后，一次取下一个螺栓，在这个螺栓上滴一滴乐泰胶水然后把它旋回孔里。对每一个螺栓重复该步骤。您所需要做的就是 在螺纹部分滴上一滴乐泰胶水。把螺栓旋进孔里的时候乐泰胶水会随之流散。用您的 5mm 艾伦内六角扳手把所有的螺栓旋紧。
 - a. 如果您不能使所有螺栓对齐，请参阅指南末尾部分的问题解答。
- 7) 将螺栓旋紧至 18 英尺/磅。
- 8) 安装完成。

维护：我们强烈建议您将薄型魔术贴置于您的工具箱底部任何可以与行李架扣在一起的位置，以防止与行李架产生摩擦。请参阅 (**Fig. 6**) 看看如何将薄型魔术贴连接到 Givi Monokey 置物箱的实例。长时间的摩擦将会对表面造成损害。粉末涂料比油漆更持久耐用，但并非不会受损。它也会被划伤、磨损或剥落。

问题：螺栓无法对齐。

解答：在少数情况下，由于摩托车生产过程中所产生的轻微不同，会出现螺栓无法对齐的情况。要解决这个问题，请完成下列几个步骤：

您需要的工具：**4mm 艾伦内六角扳手，14mm 扳手或套筒扳手**

- 1) 卸下椅座
- 2) 用 4mm 艾伦内六角扳手将座垫上的螺栓取下 (Fig. 2)。
- 3) 取下座垫 (Fig. 3)。
- 4) 用一把 14mm 的扳手或套筒扳手旋松行李架螺栓。不要把这些螺栓取下来。旋松它们的目的是为了获得一些操作空间 (Fig. 4)。
- 5) 试着将行李架与摩托车身上的螺栓孔对齐。如果这时您已经可以把螺栓对齐，请根据正常安装步骤完成行李架的安装。把这些螺栓旋紧并根据问题解答第六步里的说明调节其扭矩。如果螺栓仍然无法对齐，用一把 4mm 艾伦内六角扳手将螺栓扭矩松至与车尾/刹车灯组一致 (Fig. 5)。当螺栓对齐时，卸下行李架同时注意保持螺栓对齐。在将行李架装回之前根据问题解答第六步的说明旋紧螺栓。
- 6) 将所有螺栓旋回其原来位置，拧紧并相应调节其扭矩。
 - a. 车尾/刹车灯组—11 英寸/磅。
 - b. 行李架螺栓—18 英寸/磅。
 - c. 座垫螺栓—11 英寸/磅。

