



## Instructions d'Installation pour le Coussinet de Dossier du Passager

*\*Lisez TOUS les instructions AVANT de tenter installer ce produit*

*\*Echouant de suivre ces instructions peut avoir pour résultat une blessure grave ou endommager la motocyclette.*

**Fournis avec le Porte-bagages :** (1) Coussinet du Dossier (1) Support du Coussinet du Dossier d'Acier ; Matériel de Montage

**Outils dont vous aurez besoin :** clé d'Allen de 4mm

- 1) N'employez pas le Loctite sur le matériel fourni dans cette trousse. Ce système est conçu être ajustable et le Loctite empêchera que ce soit possible.
- 2) N'employez que les rondelles dans les liens entre le coussinet dossier vinyle et le support acier, et pas en attachant le support d'acier au porte-bagages.
- 3) Appuyez les boulons à travers le coussiner vinyle avant d'insérer le support d'acier. Retirez les boulons juste assez loin à glisser le support dossier en le coussinet du dossier. Le coussinet du dossier a deux possibilités de montage (position inférieure et supérieure). Resserrez les boulons.
- 4) Glissez le support d'acier sous le porte-bagage Advanced Sport Touring. Positionnez le support afin que les boulons puissent être passés à travers le porte-bagage et enfile dans le support (des positions multiples possible). Resserrez les boulons.
- 5) L'installation est terminée.

---

**Entretien : Revêtement de poudre est conçu être plus résistant que la peinture, mais il n'est pas invincible. Il peut se gratter, s'érafler, et s'ébrécher.**

---