



## Balle de Ram Support Accessoire Instructions d'Installation

*\*Lisez TOUS les instructions AVANT de tenter installer ce produit*

*\*Echouant de suivre ces instructions peut avoir pour résultat une blessure grave ou endommagement à la motocyclette.*

*\*Advanced Sport Touring n'est pas responsable pour une blessure de n'importe quel type ou dégâts à propriété résultant de l'usage de ce produit.*

**\*\*IL FAUT que vous employiez le Loctite fourni sur les fils de l'adaptateur pendant l'installation sur votre motocyclette. A ne pas le faire peut résulter dans l'adaptateur sortant en marche arrière et la perte de contrôle de la motocyclette.**

**Fournis :** (1) A.S.T. Balle de Ram Support Accessoire (1) Balle de Ram fourni et montant, (1) Loctite

**Outils dont vous aurez besoin :** clé d'Allen 5mm, clef plate 9mm

1. Employant un crayon de plomb ou dispositif de marquage non-permanent, marquez la location du crampon du guidon indique dans (Fig.1). En faisant cela il vous permettra mettre le crampon exactement ou il se trouvait avant que vous ne desserriez les boulons des crampons.
2. Enlevez tous les boulons indique in (Fig. 2). Vous devez n'avoir qu'un seul boulon à la fois. Vérifiez le Support Montant Accessoire.
3. Appliquez le Lotit fourni aux fils sur le montant et visez-le en position. Employant une clef de 9mm, serrez le montant afin que le crampon soit assure et qu'il n'a pas de mouvement dans le guidon ou la couverture tableau de bord en fonction de votre application.
4. Faites référence au tableau pour les temps de séchage. Vous devez attendre jusqu'à le Loctite soit complètement sec avant de l'utiliser.

