



Instrucciones para la Instalación del Respaldo de Pasajeros

** Lea TODAS las instrucciones ANTES de intentar instalar este Producto*

** No seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o daños a la motocicleta*

** Advanced Sport Touring no se hace responsable por cualquier lesión o daños a propiedad que resulten por el uso de este producto*

Incluido con el Porta Carga: (1) Almohadilla de Respaldo, (1) Soporte de Acero para el Respaldo, Herramientas para el Montaje

Herramientas necesarias: Llave Allen 4mm

- 1) No debe usar Loctite en la herramienta incluida en este kit. Este sistema está diseñado para ser ajustable y el Loctite evita que esto sea posible.
- 2) Las arandelas son solo para usarse en las conexiones entre la almohadilla del respaldo de vinilo y el soporte de acero, no cuando se coloque el soporte de acero al portaequipajes.
- 3) Empuje los tornillos a través de la almohadilla de vinilo antes de insertar el soporte de acero. Tire de los tornillos hacia afuera lo suficiente como para deslizar el soporte de acero del respaldo en la almohadilla del mismo. La almohadilla del respaldo tiene dos opciones para su colocación (posición alta y baja). Apriete los tornillos.
- 4) Deslice el soporte de acero debajo del portaequipajes Advanced Sport Touring. Posicione el soporte para que los tornillos puedan pasar a través del portaequipaje y se puedan enroscar en el soporte (existen múltiples posiciones). Apriete los tornillos.
- 5) Instalación completa.

Mantenimiento: El revestimiento de polvo está diseñado para ser más duradero que la pintura pero no es invencible. Se puede rayar, raspar y astillar.
