



## Instrucciones para Montar el Accesorio de la Bola del Ariete

**\*\* Lea TODAS las instrucciones ANTES de intentar instalar este Producto**

**\* No seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o daños a la motocicleta**

**\* Advanced Sport Touring no se hace responsable por cualquier lesión o daños a propiedad que resulten por el uso de este producto**

**\*\*DEBERÁ usar el Loctite proporcionado en los tornillos del adaptador cuando lo instale en su motocicleta. No hacerlo puede resultar en que el adaptador retroceda y se pierda el control de la motocicleta.**

**Incluído:** (1) Accesorios para el Montaje de la Bola del Ariete A.S.T., (1) Bola de Ariete & poste, (1) Loctite

**Herramientas necesarias:** Llave Allen 5mm, Llave inglesa con abertura de 9mm

- 1) Usando un lápiz o un marcador (que no sea de tinta permanente), marque la ubicación de la abrazadera del manillar como se indica en la **(Fig. 1)**. Hacer esto le permitirá colocar la abrazadera exactamente donde estaba antes de aflojar los tornillos de las abrazaderas.
- 2) Quite todos los tornillos que se indican en la **(Fig. 2)**. Deberá quitar un (1) solo tornillo a la vez. Pruebe ajustar el Montaje del Accesorio de la Bola del Ariete.
- 3) Aplique el Loctite proporcionado en las roscas de la montura y atorníllelos en su posición. Usando una llave inglesa de 9mm, apriete la montura para que la abrazadera se asegure en su posición y que no se mueva el manillar o la cubierta del tablero en función de su aplicación.
- 4) Consulte las tablas del tiempo de secado. Deberá esperar a que el Loctite este completamente seco antes de usarse.

